AGITADOR VORTEX MULTIFUNCIONAL - XH-D
MANUAL DE INSTRUÇÃO

Modo de Operação

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;

- Para alterar o tipo de plataforma:

- Puxe para cima a plataforma previamente encaixada;

- Escolha a plataforma ideal para o recipiente a ser utilizado;

- Para fixá-la, pressione-a no rotor de acordo com o encaixe interno.

Modo Contínuo:

· Pressionar o interruptor para cima (**AUTO**);

· Utilizando o controlador de velocidade, selecionar a velocidade desejada (no intervalo de 0 - 3000 rpm);

· Posicionar o tubo a ser agitado sobre a plataforma, durante o período necessário;

- Atenção:

O agitador acompanha plataforma para microtubos com orifícios para fixação dos mesmos, facilitando sua agitação.

· Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para a posição central.

Modo Toque (Pulso):

· Pressionar o interruptor para baixo (**TOUCH**);

· Utilizando o controlador de velocidade, selecionar a velocidade desejada (no intervalo de 0 - 3000 rpm);

· Pressionar o tubo a ser agitado sobre a plataforma, durante o período necessário;

- Atenção:

Os microtubos não precisam ser pressionados sobre a plataforma. O agitador acompanha plataforma para microtubos com orifícios para fixação dos mesmos, facilitando sua agitação.

· Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para a posição central.

Precauções:

· Para limpeza, desconecte o agitador da tomada, use pano úmido e água.

· Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.

· Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.